Hop Cook & Crispy

Art.nr: HOP.P



Varmluftsfritös – friterar utan olja
Kapacitet: 1,6 kg / tillagning
Kan även användas som varmluftsugn
Digital kontrollpanel, 99 program med 4 steg
5 inställningar för korgens rotation
USB för ned/uppladdning av program
Automatisk förvärmning 300ºC, signal vid programslut
Roterande korg med säkerhetshandtag
Ingår: 2 st korgar, 1 st teflonbricka, 2 st säkerhetshandtag
Enkel rengöring
V/A anslutning: Avlopp 40mm

Varumärke	Venix
Modellserie	Hop Cook & Crispy
Effekt	4,75 kW
Elanslutning	400V - 3N / 50-60 Hz
Självrengöring	Nej
Kondenssystem	Nej
Vikt	47 kg
Dimensioner	Bredd 702 mm x Djup 723 mm x Höjd 549 mm